

**DE****Hinweis:**

Ausblaskreuz vor Montage des LH anbringen

- 1) Teil 1 und Teil 2 mit 1x Schraube $\varnothing 5,5 \times 13$ miteinander verschrauben
- 2) Ausblaskreuz an Ausblasjalousie ausrichten und Bohrungen anzeichnen
- 3) Bohrungen $\varnothing 3,2 \text{mm}$ anbringen
- 4) Ausblaskreuz mit 4x Schrauben $\varnothing 5,5 \times 13$ an Ausblasjalousie befestigen

GB**Attention:**

Attach discharge cross before mounting the LH

- 1) Bolt parts 1 and 2 together with 1x screw $\varnothing 5,5 \times 13$
- 2) Align discharge cross to discharge louvre and prepare holes
- 3) Drill holes $\varnothing 3,2 \text{mm}$
- 4) Screw discharge cross on discharge louvre with 4x screws $\varnothing 5,5 \times 13$

FR**Indication:**

Fixer la Croix d'induction à l'aérotherme LH avant le montage

- 1) Boulonner partie 1 et 2 ensemble à l'aide de la vis $\varnothing 5,5 \times 13$
- 2) Positionner la croix sur le registre de soufflage et marquer les trous de perçage
- 3) Percer les ouvertures $\varnothing 3,2 \text{mm}$
- 4) Boulonner la croix au registre de soufflage à l'aide des 4 vis $\varnothing 5,5 \times 13$